



Pad snowboard

Instrucciones

● Limpia y seca la zona en la que quieres colocar los pads

● Aplicar con una temperatura ambiente entre 20° C y 30 ° C

● Retira el papel rojo, sin tocar la superficie del adhesivo

● Coloca el pad y presiona durante 30 segundos

● Deja actuar un mínimo de 8 horas. La resistencia máxima se alcanza en 72 horas a 20 °C

● Disfruta de tu tabla

